

# トラブルシューティング

## ① 送風機が動きません。または、風力が弱く遊具が立ち上がりません。

- 延長コード・タコ足回線をたくさん使用してませんか？延長コードを使用すると電圧が落ち、送風機がきちんと動作しない場合がございます。
- 家庭用の延長コードを使用していませんか？電圧低下の原因になるため、使用しないでください。
- 同じ電気系統（同じ発電機等）から他の電気機器に電力を使用してませんか？ギリギリの状態で使用すると、コンセント部分が溶けたり、電源が落ちてしまう可能性があります。違う系統から電源を引いてください。
- 上記2つを解決しても回復しない場合、送風機自体の故障が考えられます。予備の送風機と交換してください。

## ② 送風機は正常に作動しているのに、うまく立ち上がりません。

- 送風口部分がねじれたり、折れ曲がったりしてませんか？空気が十分に送られていない可能性があります。
- 他の送風口や、空気抜き用のチャックなどが開いてませんか？そこから空気が抜けているかもしれません。
- エア遊具本体に大きな損傷があり、空気漏れが発生していませんか？輸送中の事故で破損した事例がございます。