

## 運営

- 1) 遊具に入る子供達について、下記の入場制限を守ってください。
  - ・年齢や身長(3才~10才、140cm以下)
  - ・一回の入場時間(3~5分)
  - ・入場人数(10人以下)
  - ・土足での入場はお断りします。
  - ・金属物や落下しそうなもの(めがね、髪留め、帽子)などは持ち込まないこと。
  
- 2) 運営には十分なスタッフを準備してください。
  - ・受付1名、遊具へ入る間口を広げる係2名が必要です。間口を広げる係は力が要るので、男性の方が適しています。
  - ・大きな祭など、子供の客足が途絶えない場合は、整列係としてもう一名が必要です。交代を含め、あらかじめ4名準備されることを勧めます。
  
- 3) 天候には十分ご注意の上、運営してください。
  - ・降雨時は、雨量にかかわらず中止してください。
  - ・風速が8m/sを越える場合は、運営を注意して行ってください。10m/sを越える場合には、運営を中止してください。
  - ・落雷の恐れがある場合は
  - ・夏季は遊具内に熱がこもり、たいへん暑くなります。子供達の熱中症に気をつけ、こまめに水分補給を行うように促してください。
  
- 4) 遊具に欠陥があった場合を除き、利用者のケガなどに関しては責任を一切負いません。
  - ・あらかじめ傷害保険やイベント保険に加入することをお勧めします。
  - ・救急箱やティッシュ(ウエットティッシュ)を準備されることをお勧めします。
  
- 5) 透明の窓の部分は、他の部分に比べて破れやすくなっています。万が一、傷つけてしまった場合は、内側と外側の両方から粘着テープなどを貼って、一時補修してください。
  
- 6) 停電や発電機の故障などで送風が止まった時は、遊具中央の柱が倒れ、全体が傾くため危険があります。まずは中にいる人を、外に出してください。(ロープを使って倒れないように調整して、逃げる空間を確保してください。)